

高知県立美術館ホール

〒781-8123

高知市高須353番地2

TEL(088)866-8000 FAX(088)866-8008

舞台奥

調光設備

調光卓／TOSHIBA LICSTAR-IV Type J
プリセット 3段／100本 サブマスター 20本
記憶装置／有り
タッチスイッチ／有り エフェクト／有り
調光室の位置／客席後方2階上手側
袖までの距離／40m
インカム／クリアカム インカムライン／有り

サスペンション

1SUS	C型20A 16回路
C-8 型 12台	MS 型 10台
2SUS	C型20A 16回路
C-8 型 12台	MS 型 10台
3SUS	C型20A 16回路
	MS 型 16台

電源

予備電源／単相三線 200A 100V
位置／上手操作盤横
予備電源／三相三線 100A 200V
位置／上手操作盤横
直電源／60A 2口 上下各1口
PA電源／無し
ジェネレーターの設定／可 位置／搬入口外
袖までの距離／40m

ピンスポット

型式 XPS-1003SR 1kwXENON-PINSPOT×2
ピンスポットの仮設／可
仮設電源／単相三線 50A(常設PIN2本含む)

FR・CL

FR (TOTAL 片側12台) 3台 4色
1列 凸×3 4段 4回路
CL
1CL 凸×18 8回路
6台 3色 6回路 (空き2回路)
2CL 1.5kw凸×8 4回路
2台 4回路

UH・LH

UH 300w 12灯 4色 (#71.72.63.22)
1色 2回路 T型 TOTAL8回路
LH 300w 16灯 4色 (#72.59.22.40)
1色 2回路 C型 TOTAL8回路

フロアー回路 TOTAL C型42回路

フットコンセント(上手)	C型30A 3回路
フロアーコンセント下手	C型30A 9回路
フロアーコンセント上手	C型30A 9回路
後コンセント	C型30A 3回路
LH下コンセント	C型30A 4回路
LH上コンセント	C型30A 4回路
能コンセント(下奥)	C型30A 10回路

ボーダー・フットライト

1Bor 150w 27灯 3色 (#78.W.W)
1色 2回路 TOTAL6回路 切り替え無し
2Bor 150w 27灯 3色 (#78.W.W)
1色 2回路 TOTAL6回路 切り替え無し
フットライト 60w 36灯 3色 (#78.#17.W)
1色 1回路 TOTAL3回路 C型 上手

主な予備機材

PAR 5N 20台	ESQ-10 2台
PAR 5M 20台	ディスク 2台
1. 5kwFQ 12台	ダブル 2台
S/F36 650w 12台	先玉④⑥⑧ 2台
ITO 14台	
波マシーン 2台	丸ベーススタント 20本
500w QSP 10台	Midスタント 4本
	ベース 40枚

～防音幕～
～バトン9～
～ホリ幕～
～大黒～
～バトン8～
～バトン7～
～バトン6～
～UH～
～袖幕4～
～一文字幕6～
～バトン5～
～バトン4～
～正面反射板～
～バトン3～
～3SUS～
～袖幕3～
～一文字幕5～
～天反(後)～
～スクリーン～
～引割幕2～
～一文字幕4～
～バトン2～
～2SUS～
～第2ボーダー～
～一文字幕3～
～袖幕2～
～天反(前)～
～引割幕1～
～一文字幕2～
～バトン1～
～1SUS～
～第1ボーダー～
～袖幕1～
～一文字幕1～
～暗転幕～
～開閉式緞帳～
～緞帳2～
～緞帳1～

舞台前

電動
手動