



- 防音幕
- 吊物ボタン (9)
- ホリゾン幕
- バック幕
- 吊物ボタン (8)
- 吊物ボタン (7)
- 吊物ボタン (6)
- アッパーホリゾン
- 袖幕 (4)
- 第6-文字幕
- 吊物ボタン (5)
- 吊物ボタン (4)
- ===== 正面反射板
- 吊物ボタン (3)
- 第3 サスペンションライト
- 袖幕 (3)
- 第5-文字幕
- ===== 天井反射板 (後)
- ===== パイプ張込式スクリーン
- 引割幕 (2)
- 第4-文字幕
- 吊物ボタン (2)
- 第2 サスペンションライト
- 第2 ボーダーライト
- 第3-文字幕
- 袖幕 (2)
- ===== 天井反射板 (前)
- 引割幕 (1)
- 第2-文字幕
- 吊物ボタン (1)
- 第1 サスペンションライト
- 第1 ボーダーライト
- 袖幕 (1)
- 第1-文字幕
- 暗転幕
- 昇降開閉式 緞帳
- 第2 緞帳
- 第1 緞帳

⊠	C型 30A 10口用 1~7 20A	□□	C型 30A 3口用
⊞	C型 60A 1口用	□□□	C型 30A 4口用
Mic	マイク用フローアポケット	SP	スピーカー用フローアポケット

⊠	仮設電源盤	单相 3線 200A
⊠	〃	三相 3線 100A
⊠	〃	アース端子