

照明パッチング表

■UH・LH回路

UH

#71	1・11
#72	2・12
#63	3・13
#22	4・14

LH

#72	1・11
#59	2・12
#22	3・13
#40	4・14

■サスペンション回路

1SUS	12回路	基本台数	C-8(12台)	MS(10台)
2SUS	12回路	基本台数	C-8(12台)	MS(10台)
3SUS	12回路	基本台数	MS(16台)	

■ステージ回路

FCL 下手	9回路(30A)	FCL1~9	60A 直回路×1
FCR 上手	9回路(30A)	FCR1~9	60A 直回路×1
FCC 後C	3回路(30A)	FCC1~3	

■フロント回路

FR (3台4色)

	下手	上手	
上段	1	11	C-8×3台
	2	12	C-8×3台
	3	13	C-8×3台
下段	4	14	C-8×3台

■シーリング回路


1CL (6台3色)

1・4
2・5
3・6
7・8空

2CL (1.5kw×8台)

4回路
1回路2台

□1CL回路図



■ボーダー回路 (切り替え無)

1B

#W	1・11
#W	2・12
#78	3・13

2B

#W	1・11
#W	2・12
#78	3・13

■フット回路

F

#W	1
#16	2
#78	3

■天反回路

OB

前	1・2
中	3・4
奥	5

■能舞台回路

N 10回路(30A)

橋掛り	1・2
本舞台	3・4・5・6
後座	7・8
	9・10