

LH下

4	
3	
2	
1	

FCC

3	
2	
1	

LH上

4	
3	
2	
1	

FCL

9	
8	
7	

FCR

9	
8	
7	

60A下

--

60A上

--

FCL

6	
5	
4	

FCR

6	
5	
4	

N(能コンセント)

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

FOOT

3	
2	
1	

FCR

3	
2	
1	

高知県立美術館ホール フロアー回路表